



контакт 1, отмеченный минусом **-12V / GND**-
 подсоединить к отрицательному выводу
 источника постоянного тока **9V - 16V** на
 контрольной панели.

контакт 2, отмеченный плюсом **+12V** -
 подключить к положительному выводу
 источника постоянного тока **9V - 16V**
 контрольной панели.

контакты 3 и 4, "**TAMPER**" - если требуется
 защита от несанкционированного доступа,
 подключить эти выходы к постоянно
 охраняемой нормально замкнутой зоне
 контрольной панели.