

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тревожная радиокнопка «Риф Стринг RS-201ТК2» входит в состав системы радиоканальной охранной сигнализации «Риф Стринг RS-201» и представляет собой миниатюрный носимый радиопередатчик, предназначенный для беспроводной передачи сигналов (извещений) о нападении на граждан, на охраняемые объекты и в других экстренных ситуациях.

Дальность передачи радиосигналов на стационарный приемник RS-201RD или аналогичный в условиях прямой видимости и при отсутствии радиопомех достигает 5 км и более. На практике дальность передачи в каждом конкретном случае зависит от наличия и характера препятствий распространению радиоволн (стен, потолочных перекрытий, строений), от интенсивности радиопомех в данный момент, от типа антенны приемника и ее высоты относительно земли, от положения радиокнопки при передаче и т.п.

Сертификаты соответствия: № РОСС RU.МЕ96.Н00178;
№ С-RU.ПБ16.В.00020.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота: 4 частоты (литеры) в пределах полосы 433,92 МГц \pm 0,2%

Номинальная излучаемая мощность: 10 мВт (возможно увеличение излучаемой мощности до 45...85 мВт)

Источник питания: две батареи 1,5 В типа GP-24A или аналогичные

Срок службы батарей: не менее 2000 срабатываний

Габаритные размеры: 108 x 30 x 20 мм (без учета цепочки)

Масса: 47 г (с батареями и цепочкой)

Диапазон рабочих температур: от -20 до +40°C

ВНИМАНИЕ! При увеличенной излучаемой мощности и при температуре ниже 0°C ресурс батарей существенно снижается. При отрицательных температурах держите кнопку в теплом кармане.

ПЕРЕДАЧА ТРЕВОГИ

Чтобы подать тревогу, нажмите и отпустите кнопку. Будет автоматически переданы пять тревожных радиосигналов один раз в 2 с, т.е. общее время передачи пакета около 10 с. Во время передачи каждого радиосигнала светодиод загорается примерно на 0,1 с.

Цвет вспышек светодиода при передаче индицирует состояние батарей питания радиокнопки: зеленый – норма, красный – разряжена. Если светодиод начинает вспыхивать красным, то батареи следует заменить, не дожидаясь ее полного разряда и прекращения работы радиокнопки. Рекомендуется по согласованию со службой охраны регулярно, не реже раза в неделю, передавать тревогу, чтобы проверить батареи, а также исправность радиокнопки и приемника.

Максимальная дальность передачи достигается, если во время передачи держать радиокнопку на уровне груди, антенной вертикально вверх, вытянув руку в сторону расположения приемника. Держите радиокнопку так, чтобы не касаться пальцами антенны (рис. 1), тем более нельзя закрывать антенну ладонью. Если радиокнопка находится вблизи тела, например, в кармане, то дальность передачи снижается.



Рис. 1

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Для замены батарей отверните два винта и снимите заднюю крышку корпуса. Извлеките старые батареи и установите новые, соблюдая полярность (см. рис. 1). Установите на место крышку корпуса, аккуратно нажмите кнопку, убедитесь, что светодиод загорелся зеленым, и заверните винты.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТОТНОЙ ЛИТЕРЫ

Каждая конкретная система RS-201 может работать в одном из четырех поддиапазонов разрешенного для свободного применения диапазона частот $433,92 \pm 0,2\%$ МГц. Этот частотный поддиапазон условно называется «частотная литера». Перед первым использованием необходимо установить нужную литеру радиокнопки.

Чтобы изменить литеру нажмите и удерживайте тревожную кнопку, следя за светодиодом. Сначала как обычно будут переданы 5 тревожных сигналов, во время каждого из которых загорается светодиод. Удерживайте кнопку. Через 2 с один раз будет передан специальный радиосигнал обучения, во время которого светодиод будет мерцать. Если и дальше удерживать кнопку, то через 3 секунды происходит переход в режим выбора частотной литеры: если отпустить кнопку во время горения зеленого светодиода, выбирается литера 1, красного – литера 2, во время одновременного горения зеленого и красного светодиодов – выбирается литера 3, во время попеременного горения зеленого и красного светодиодов – литера 4. Режим продолжается около 8 с или до отпускания кнопки. После окончания режима производится индикация установленной литеры количеством вспышек красного светодиода.

ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА

Чтобы использовать радиокнопку с конкретным приемником или ПЦН, необходимо занести ее уникальный эфирный код в память приемника (провести так называемое «обучение»). Отметим, что радиокнопку можно использовать с несколькими приемниками, для чего следует провести ее «обучение» с каждым из них.

В соответствии с «Руководством по эксплуатации» конкретного приемника или ПЦН переведите его в режим обучения новому передатчику, затем нажмите и удерживайте тревожную кнопку. Сначала как обычно будут переданы 5 тревожных сигналов, во время каждого из которых загорается светодиод. Затем один раз будет передан специальный радиосигнал обучения, во время которого светодиод начинает мерцать. После начала мерцания светодиода кнопку необходимо отпустить.

Приемник и ПЦН должны принять сигнал обучения, выделить из него эфирный код данной радиокнопки, запомнить его и проиндексировать успешное обучение. Для повторной передачи сигнала обучения, если это необходимо, подождите 2-3 с, снова нажмите и удерживайте тревожную кнопку, как было описано выше.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Начальная (заводская) установка выходной мощности передатчика радиокнопки составляет не более 10 мВт. У RS-201TK2 предусмотрена возможность увеличения уровня выходной мощности передатчика. Мощность передатчика при этом не нормирована и составляет порядка 45...85 мВт.

Для переключения уровня выходной мощности передатчика нажмите и удерживайте тревожную кнопку, следя за светодиодом. Сначала будут переданы 5 тревожных сигналов, во время каждого из которых загорается светодиод.

Удерживайте кнопку. Через 2 с один раз будет передан специальный радиосигнал обучения, во время которого светодиод будет мерцать.

Удерживайте кнопку. Через 3 секунды происходит переход в режим выбора частотной литеры (см. «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТОТНОЙ ЛИТЕРЫ»). Режим продолжается около 8 с. После окончания режима производится индикация установленной литеры количеством вспышек красного светодиода.

Удерживайте кнопку. Через 3 секунды происходит переход в режим переключения мощности: если отпустить кнопку во время горения зеленого светодиода, выбирается выходная мощность передатчика не более 10 мВт, красного – 45...85 мВт. После окончания режима производится индикация установленной выходной мощности. Одиночная вспышка зеленого светодиода соответствует выходной мощности не более 10 мВт, красного – 45...85 мВт.

Порядок использования радиопередающих устройств на территории РФ определяют Правила регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (утверждены постановлением Правительства РФ от 12 октября 2004 г. №539). В соответствии с этими Правилами, устройства охранной сигнализации и оповещения, работающие в полосе радиочастот (433,92 ± 0,2%) МГц с мощностью излучения передатчика до 10 мВт, регистрировать не требуется. Таким образом, при установленной выходной мощности не более 10 мВт эксплуатация RS-201TK2 не требует регистрации и получения каких-либо разрешений.

При увеличении уровня выходной мощности мощность излучения составит 45...85 мВт, что позволяет увеличить дальность и стабильность связи. Однако, поскольку в этом случае превышен порог 10 мВт, передатчик требуется в установленном порядке зарегистрировать в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, на территории деятельности которого планируется использование данного передатчика.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие радиокнопки требованиям действующей документации при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации радиокнопки один год. Срок гарантии устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более двух лет с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя. Гарантия не действует при наличии механических повреждений, следов воздействия воды и т.п. Гарантия не распространяется на батарею питания.

По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться в организацию, осуществившую продажу или установку.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Радиокнопка «Риф Стринг RS-201TK2» (с батареями)..... 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиокнопка «Риф Стринг RS-201TK2» изготовлена, укомплектована, принята в соответствии с действующей документацией, упакована и признана годной для эксплуатации.

заводской номер	дата приемки ОТК	подпись
-----------------	------------------	---------

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ

организация-продавец или установщик	дата	подпись
-------------------------------------	------	---------

ООО «Альтоника»

117638 Москва, ул. Сивашская, 2а

Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51

E-mail службы тех. поддержки: to@altonika.ru

www.altonika.ru