

При подключении необходимо соблюдать полярность: положительные провода ШС подсоединить к контактам «ВХ+» и «Вых+», а отрицательные – к контактам «Вх-» и «Вых-»