

Под крышкой расположены клеммы подсоединения проводов питания "+" и "-", шлейфа сигнализации "ШС", и выносного элемента "R"

