

БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИИ

Этикетка

АЦДР.426475.001 ЭТ

□ БЗЛ □ БЗЛ/01

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Блоки защиты линии БЗЛ АЦДР.426475.001 и БЗЛ/01, исп.01 АЦДР.426475.001-01 (в дальнейшем - блок) применяются в системах связи и охранно-пожарной сигнализации и предназначены для защиты сигнальных цепей приборов, входящих в состав систем, от случайного попадания на цепи жилы силового кабеля, разрядов молний и наведенных импульсных перенапряжений. Блок выпускается в двух исполнениях: БЗЛ и БЗЛ/01, исп.01.

Блок рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. Блок является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым.

1.2 Основные технические данные



- 1) Количество подключаемых линий:
1 – БЗЛ/01; 2 – БЗЛ.
- 2) Вносимое сопротивление не более 5 Ом.
- 3) Вносимая емкость не более 500 пФ.
- 4) Температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до + 50 °С).
- 5) Относительная влажность воздуха до 93 % при температуре +40 °С.
- 6) Габаритные размеры – 75x75x46 мм.
- 7) Масса - не более 0,1 кг.

1.3 Комплектность

В комплект поставки блока входит:
- блок – 1 шт;
- этикетка – 1 экз;
- шуруп 1-3x25.016 – 3 шт;
- упаковка 1 шт.

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Схема внешних соединений. На рисунке 1 показана схема электрическая подключения при общей проверке блока.



2.2 Монтаж блока. На рисунке 2 приведена разметка для крепления блока. Подключение цепей линий, защищаемых устройств и “земли” производить в соответствии с рисунком 1.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Блок защиты линии заводской номер _____ соответствует требованиям АЦДР.426475.001 ЭТ, признан годным для эксплуатации и упакован ЗАО НВП "Болид".

Начальник ОТК _____
МП личная подпись Ф.И.О. _____ год, месяц, число

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.
- 4.3 Рекламации направлять по адресу: 141070, г. Королев, Московской области, ул. Пионерская, НВП «Болид».
Тел./Факс (095) 513-44-48, 513-43-42, 513-47-49. E-mail: info@bolid.ru www.bolid.ru.

