


# Обобщенная (типовая) схема СПИ на базе системы Астра-812

## РАДИОКАНАЛ

Передающая часть системы Астра-РИ, для передачи информации о состоянии логических разделов беспроводной объектовой системы Астра-РИ-М на удаленный пост охраны





Передающая часть системы Астра-РИ, для передачи информации о состоянии ППКОП Астра-712/х проводной ОПС объекта на удаленный пост охраны



Передатчик системы Астра-РИ, используемый в автономном режиме для передачи информации о состоянии ШС упрощенной проводной ОПС на удаленный пост



Извещатели охранные точечные ("тревожные кнопки")



Оповещатели световые и звуковые для индикации тревожного состояния

Передача журнала событий по команде с ППКОП Астра-812 на ПК. Организация централизованного наблюдения с момента выхода специализированного ПО



Сферы применения СПИ:

- организация охраны дачных и жилых поселков
- организация охраны торговых комплексов
- организация охраны гаражных комплексов

