

Содержание

Предисловие	6
Часть первая. Технические средства охранно-пожарной системы «Виста-501»	
1.1. Общие сведения о системе «Виста-501»	9
1.2. Контрольная панель	13
1.3. Проводные пульта управления	15
Пульт управления и индикации пользователя и установщика программируемый 61391	16
Пульт управления и индикации пользователя 61281	24
1.4. Радиальные шлейфы	28
1.5. Двухпроводная адресная линия	33
Усилитель токовой двухпроводной адресной линии 42971	35
Извещатель магнитоконтактный адресуемый 49391 SN	38
Извещатель магнитоконтактный адресуемый 41911 SN	39
Расширитель на 8 зон 4208Ш	40
Расширитель на 2 зоны 4190WH1	44
1.6. Технические средства радиоканала	48
Радиоприемное устройство для контроля радиоканальных зон 58811	50
Двухнаправленный радиоканальный пульт управления 58271BD	54
Передающий модуль 5800TM1	56
Извещатель тревожный радиоканальный 58021	58
Извещатель тревожный радиоканальный 58021MN	59
Пульт управления радиоканальный четырехкнопочный 58041	60
Извещатель охранный двухзонный радиоканальный 58161	62
Извещатель охранный на три зоны радиоканальный 58171	65
Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный 58901	68
1.7. Устройства для регистрации событий	76
Модуль последовательного интерфейса 41001 SM	76
Контроллер последовательного интерфейса «КПИ»	78
Программирование печати протокола событий	81
1.8. Технические средства дистанционного оповещения	91
Релейный модуль 42041	91
Звуковой оповещатель наружный 747	94
Световой оповещатель 710	94
1.9. Резервное электропитание	96
1.10. Тестирование системы	99

Охранно-пожарная система «Виста-501». Руководство по установке и программированию.

В данном издании детально рассказывает об установке и программировании охранно-пожарной системы «Виста-501В». Материал описан так, чтобы с программированием мог справиться даже человек, впервые столкнувшийся с данной системой.

Инсталляция в сети.....	217
Установка с флешки-диска.....	218
Процедура регистрации.....	218
Установка связи.....	218
Оператор определения системы.....	219
Автономная связь.....	224

Часть пятая.

Работа охранно-пожарной системы «Виста-501» с коммутатором видеосигналов «vista view-100»	
Общие сведения об интеграции системы «Виста-501» с системами охранного телевидения.....	227
Коммутатор видеосигналов «Vista View-100» Назначение.....	227
Работа коммутатора на четырехпроводном интерфейсе.....	229
Установка и монтаж коммутатора.....	230
Программирование коммутатора.....	231

Часть вторая.

Программирование охранно-пожарной системы «Виста-501»	
2.1. Техника программирования системы.....	103
2.2. Методика программирования системы.....	108
2.2.1. Программирование ПУ 61391.....	109
2.2.2. Восстановление заводских установок.....	111
2.2.3. Программирование разделов системы.....	112
2.2.4. Программирование радиоканала системы.....	114
2.2.5. Программирование зон.....	117
2.2.6. Программирование средств оповещения.....	118
2.2.7. Программирование пользователей.....	121
2.2.8. Программирование расписаний.....	127
2.3. Программирование в меню # 93.....	139
2.3.1. Программирование зон.....	140
2.3.2. Программирование серийных номеров.....	145
2.3.3. Программирование дескрипторов.....	147
2.3.4. Программирование устройств.....	154
2.3.5. Программирование реле.....	156
2.4. Программирование системных коммуникаций.....	164

Приложения

Приложение 1. Программирование полей данных.....	171
Приложение 2. Сводка команд системы.....	192

Часть третья.

Работа охранно-пожарной системы «Виста-501» с пультами централизованной охраны	
3.1. Общее описание возможностей по работе с пультами централизованной охраны.....	197
3.2. Отправка сообщений на ПЦН АДЕМСО-685.....	199
3.2.1. Подключение контрольной панели к телефонной линии.....	199
3.2.2. Программирование функции автодозвона контрольной панели.....	200
3.3. Управление системой с персонального компьютера (ПК).....	207
3.3.1. Подключение контрольных панелей к персональному компьютеру ...	207

Часть четвертая.

Compass Downloader	
Основные достоинства.....	215
Основные характеристики.....	215
Рекомендуемая конфигурация системы.....	216
Структура программы загрузки Downloader.....	216